



NOTICE DE BASE MODULE BI-DI SHUTTER

SUR VOLET >700 OU <4000

1.INSTALLER L'AXE MOTORISE ET DEBLOQUER LES FINS DE COURSES

2.ALLIMENTER LE BIDI

01.	Connectez le micromodule au secteur, la LED de programmation fait 2 clignotements rouges .	
02.	Dans les 10 secondes : • Émetteurs bidirectionnels : appuyez sur n'importe quelle touche de l'émetteur à mémoriser.	BIDI: 
03.	Si la procédure de mémorisation est réussie, la LED émet 3 clignotements rouges.	

3.VERIFIER LE SENS DE ROTATION DU VOLET

Si le volet est inversé, inverser les fils O1 et O2 du BIDI

4.REGLER LES FINS DE COURSES MECANIQUE

5.CALIBRER LE BIDI

Tableau A8 – Calibrage automatique		Exemple
01.	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation (fig. 1).	
02.	Relâchez le bouton de programmation (fig. 1) lorsque la LED s'allume en bleu (3ème position)	
03.	Appuyez sur la touche ■ (ou deuxième canal) de l'émetteur.	
04.	Le moteur effectuera automatiquement les manœuvres de montée, de descente et de montée.	
05.	La procédure de programmation se termine automatiquement à la fin de 2 manœuvres complètes.	

FIN DE LA PROCEDURE



NOTICE TELECOMMANDE GENERAL SUR BIDI SHUTTER

1. VERIFICATION DE L'EMETTEUR (Ne faire qu'une seule fois au déballage)

-Appui maintenue sur prog + esc + stop jusqu'à ce que tous les chiffres clignotent en rouge

2. PROGRAMMATION

- choisir le canal de programmation sur l'émetteur de la générale (ne pas sélectionner plusieurs canaux)

01.	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation (fig. 1).	
02.	Relâchez le bouton de programmation (fig. 1) lorsque la LED s'allume en rouge (1ère position).	
03.	Dans les 10 secondes : • Émetteurs bidirectionnels : appuyez sur n'importe quelle touche de l'émetteur à mémoriser.	BIDI: 
04.	Si la procédure de mémorisation est réussie, la LED émet 3 clignotements rouges.	

3. RETIRER UN MODULE DE LA TLC GENERALE

Tableau A19 - Effacement de l'émetteur de la mémoire		Exemple
01.	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation (fig. 1).	
02.	Relâchez le bouton de programmation (fig. 1) lorsque la LED s'allume en jaune (8ème position).	
03.	Appuyez sur n'importe quelle touche de l'émetteur mémorisé pour le supprimer de la mémoire.	
04.	La LED émet 3 clignotements jaunes pour confirmer l'effacement.	
05.	Après 10 secondes pendant lesquelles l'appareil ne reçoit aucun signal, la procédure de programmation se termine automatiquement.	

FIN DE LA PROCEDURE